



# 1階



# 2階



1階	
	固定席 〔標準〕 421席
	移動可能席 〔オーケストラピット用〕 98席
	移動可能席 〔J-36, 37〕 2席
	移動可能席 〔車椅子席用〕 6席
	車椅子席 6席
2階	
	固定席 〔バルコニー〕 508席

1階通常固定席合計  
527席

合計席数 〔移動席設置時〕	1035席 + 車椅子席 6席
合計席数 〔車椅子用移動席箇所を車椅子席とした時〕	1029席 + 車椅子席 10席

通常はこちらの状態になっています

### 【1階移動可能席の取り扱いについて】

- 全てフロアにボルトで固定されており、ご要望後すぐの対応は出来ません
- フロアからの取り外しは舞台スタッフが行いますが、移動作業は主催者側で行ってください
- 作業時間・移動保管場所等が必要になりますので、計画を舞台事前打合せにてお知らせください